

WSKAZANIA PROBLEMÓW NA WYŚWIETLACZU

- Symbol „” oznacza, że baterie są niedostatecznie naładowane.
- Komunikat „EEEE” oznacza przeciążenie.
- Komunikat „OUT2” lub wyłączenie wagi oznacza przeciążenie lub niestabilność.

UŻYWANIE BATERII I ICH WKŁADANIE

- Zasilanie: 1 bateria litowa Cr2032.
- Aby wymienić baterię, należy otworzyć pokrywę pojemnika i włożyć nową baterię.
- W opakowaniu znajduje się 1 bateria. Przed korzystaniem z tej wagi należy włożyć tę baterię.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z WAGI I CZYSZCZENIA

- | |
|---|
| • Należy ustawiać wagę na czystym i płaskim stole. |
| • Maksymalne obciążenie wagi to 2000 / 3000 g (waga przed tarowaniem). |
| • Należy chronić wagę od wpływu wody, wysokiej lub niskiej temperatury oraz wilgoci. |
| • Waga ta to urządzenie elektroniczne o wysokiej precyzji. Nie należy jej naciskać ani upuszczać – w przeciwnym wypadku może ulec uszkodzeniu. |
| • Jeśli powierzchnia wagi się zabrudzi, należy wyczyścić ją miękką ściereczką, bez dodatku jakichkolwiek detergentów chemicznych. |
| • Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. |
| • Przy pierwszym uruchomieniu wagi oraz po wymianie baterii należy ponownie ustawić godzinę. |
| • Jeśli wyniki nie są poprawnie wyświetlane, należy sprawdzić, czy bateria ma dobry kontakt ze stykami. Jeśli waga była już używana przez długi czas, należy wymienić baterię i spróbować ponownie. Jeśli to konieczne, można skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub z naszą firmą. |

ELEMIS

Elektroniczna waga kuchenna

SL-801

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Nowoczesny wygląd, lekkość i wszechstronność

Dziękujemy Państwu za zakupienie tego urządzenia. Prosimy o przeczytanie tej instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania wagi.

DANE TECHNICZNE

- Waga wyposażona w wysokiej precyzji czujnik tensometryczny oraz wysokosprawny procesor, zapewniające dużą dokładność ważenia
- Obciążenie: 2g-2000g, 2g-3000g
- Funkcja zegara
- Funkcja tarowania
- Automatyczne wyłączanie

FUNKCJE PRZYCISKÓW

- Przycisk „ON/TARE”: włączanie, wyłączanie, tarowanie
- Przycisk „TIME”: ustawianie czasu
- Przycisk „UNIT”: wybór jednostki ważenia (gramy [g] lub uncje [oz])



OBSŁUGA

- Należy odwrócić wagę, otworzyć pokrywę pojemnika na baterię i włożyć tam baterię.
- Wagę należy ustawić na płaskiej powierzchni, dbając o to, by stała stabilnie.



USTAWIANIE CZASU

1. Należy wcisnąć przycisk „ON/TARE”. Waga uruchomi się.
2. Po uruchomieniu wagi należy wcisnąć przycisk „TIME”, aby rozpocząć ustawianie godziny.
3. Wciskając (osobno) przyciski „ON/TARE” oraz „UNIT” należy ustawić godzinę i minuty. Po wciśnięciu przycisku „TIME” waga powróci do trybu ważenia, a proces ustawiania czasu zostanie zakończony.
4. Po ponownym wciśnięciu przycisku „ON/TARE” waga wyłączy się. Na wyświetlaczu będzie wyświetlany ustawiony czas (funkcja zegara).

PROCEDURA WĄŻENIA

1. W trybie wyświetlania czasu należy wcisnąć przycisk „ON/TARE”, aby uruchomić wagę. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „HELO”, a następnie wskazanie „0 g”.




2. Po wciśnięciu przycisku „UNIT” można wybrać jednostkę ważenia („g” – dla gramów lub „oz” dla uncji)



3. Aby rozpocząć ważenie, należy postawić pojemnik na szklanej szalce. Na wyświetlaczu zostanie wyświetlona masa pojemnika.



4. Należy wcisnąć przycisk „ON/TARE”. Na wyświetlaczu ponownie pojawi się zero. W ten sposób masa pojemnika będzie pomijana. Teraz można umieścić żywność w pojemniku. Na wyświetlaczu pojawi się masa żywności.



5. Aby wyłączyć wagę i powrócić do funkcji zegara, należy wcisnąć przycisk „ON/TARE” i przytrzymać przez 3 sekundy.

