

## **Ustawienia modemu dla wybranych operatorów:**

### **CYFROWY POLSAT (infrastruktura PLUS)**

APN: multi.internet

Login: brak

Hasło: brak

Numer dostępowy: \*99# lub \*99\*\*\*1#

### **HEYAH (infrastruktura Era)**

APN: heyah.pl lub internet

Login: heyah

Hasło: heyah

Numer dostępowy: \*99\*\*\*1#

### **Netia (infrastruktura – Play)**

APN: internet

Login: brak

Hasło: brak

Numer dostępowy: \*99#

### **ORANGE**

APN: internet lub vpn (wyłączona kompresja - opcja dostępna w taryfach post-paid, opcja wymaga aktywacji u operatora)

Login: internet

Hasło: internet

Numer dostępowy: \*99\*\*\*1#

### **PLAY**

APN: internet

Login: brak

Hasło: brak

Numer dostępowy: \*99\*\*\*1#

### **PLUS**

APN: [www.plusgsm.pl](http://www.plusgsm.pl) lub internet lub plus

pro.plusgsm.pl (publiczny (zewnętrzny), dynamiczny adres IP - opcja dostępna w taryfach post-paid)

m2m.plusgsm.pl (publiczny (zewnętrzny), statyczny adres IP - opcja dostępna w taryfach post-paid)

optimizer (pobierane dane są kompresowane, by zwiększyć szybkość; po połączeniu się z APN ustawienia na stronie [www.optimizer.iplus.pl](http://www.optimizer.iplus.pl))

Login: plusgsm (przy optimizer brak)

Hasło: plusgsm (przy optimizer brak)

Numer dostępowy: \*99\*\*\*1#

### **SAMISWOI (infrastruktura Plus)**

APN: [www.plusgsm.pl](http://www.plusgsm.pl)

Login: internet

Hasło: internet

Numer dostępowy: \*99\*\*\*1#

### **T-MOBILE**

APN: internet

erainternet (dawniej)

erainternetttt (taktak)

blueconnect (starter)

eradata (publiczny (zewnętrzny), statyczny adres IP - opcja dostępna w taryfach post-paid dla klientów biznesowych)

Login: brak

Hasło: brak

Numer dostępowy: \*99\*\*\*1#