

SZUFLADY DO KAS OPTIMUS - IC

Szuflada mała (od kasy Nova)

Zastosowanie szuflady od kasy NOVA (małe wymiary)do urządzeń fiskalnych różnych typów.

Elektromagnes szuflady kasy NOVA wymaga zasilania napięciem 8V. Ze względu na to iż poziomy napięć sterujących szufladą w różnych urządzeniach są różne, konieczne jest zastosowanie rezystora szeregowego. Rezystor może być montowany we wnętrzu samej szuflady, na przewodzie łączącym szufladę z kasą lub we wtyczce łączącej szufladę z urządzeniem fiskalnym. (Rezystor zawsze należy zabezpieczyć koszulką izolacyjną). Ze względu na znaczną moc wydzielaną na rezystorze powinien on mieć moc przynajmniej 1W.

Lp.	Typ urządzenia fiskalnego	Wartość rezystora szeregowego przy połączeniu z szufladą uniwersalną (NOVA)
1	Drukarka Wiking	8.2 Ω , wtyk połączeniowy DB9
2	Drukarka Vega	8.2 Ω , wtyk połączeniowy DB9
3	Kasa Tango	8.2 Ω , złącze HU5 wewnątrz obudowy
4	Kasa Mała	2.2 Ω , wtyk połączeniowy mini jack 2mm
5	Kasa Passa	4.7 Ω wtyk połączeniowy mini jack 2mm
5	Kasa Mini	Brak rezystora, wtyk połączeniowy mini jack 3mm
6	Kasa Nova	Brak dodatkowych elementów.

W kasach PASSA i MAŁA do podłączenia szuflady zastosowane jest złącze typu mini jack 2mm.

Szuflada 3315 (średnia - dedykowana do kasy TANGO)

Przystosowanie szuflady do kasy TANGO 3315 (ŚREDNIA) do współpracy z innymi kasami.

Szuflada do kasy TANGO posiada elektromagnes zasilany napięciem znamionowym 24V i przewód połączeniowy przystosowany do połączenia bezpośrednio z kasą TANGO. Podłączenie szuflady do kasy TANGO wymaga zdemontowania wtyku HU5 montowanego oryginalnie. Po przeprowadzeniu przewodu przez otwór w dnie kasy należy ponownie zamontować wtyk HU5. Wykorzystane są piny o numerach 3 i 5.

Przystosowanie tej szuflady do współpracy z innymi kasami wymaga zamontowania odpowiedniego wtyku na przewodzie połączeniowym szuflady, według poniższej tabeli:

Lp.	Typ urządzenia fiskalnego	Rodzaj złącza
1	Drukarka Wiking	Wtyk połączeniowy DB9 (piny 2 i 9)
3	Kasa Tango	Złącze HU5 wewnątrz obudowy

4	Kasa Mała	Wtyk połączeniowy mini jack 2mm (mono)
5	Kasa Passa	Wtyk połączeniowy mini jack 2mm (mono)
5	Kasa Mini	Wtyk połączeniowy mini jack 3mm (mono)

Szuflady SKV 114 i SKV 115 (duża) , dedykowana do kas PS2000 , CR280

Zestawienie kas w których istnieje możliwość podłączenia szuflady typu SKV114 (PS) i SKV115 (CR). Szuflady posiadają znamionowe napięcie zasilania 24V.

Lp.	Typ urządzenia fiskalnego	Współpraca, rodzaj gniazda w urządzeniu
1	Drukarka Wiking	Możliwa, wtyk połączeniowy typu DB9
2	Drukarka Vega	Możliwa, wtyk połączeniowy typu DB9
3	Kasa Tango	Możliwa, wtyk połączeniowy typu HU5 wewnątrz obudowy
4	Kasa Mała	Możliwa, wtyk połączeniowy typu mini jack 2mm
5	Kasa Passa	Możliwa, wtyk połączeniowy typu mini jack 2mm
6	Kasa Nova	Brak możliwości podłączenia
7	Kasa AP190	Brak możliwości podłączenia