

Schemat kabla łączący Kasę POSNET-BINGO PLUS ze SKANEREM

(przejsściówka)

SKANER		Kasa POSNET-BINGO +	
Wtyk DB – 9 M		Wtyk RJ 12	
PIN	Opis	Opis	PIN
2	TxD	RxD	4
9	+5V	+5V	1,2
5	GND	GND	5,6

Uwaga.

Dla Skanerów nie posiadających wyprowadzenia wejścia zasilania na pin 9, należy zastosować zasilacz zewnętrzny.