

Schemat kabla łączący Kasę POSNET-ECR z Wagą ANGEL

Waga ANGEL		Kasa POSNET-ECR	
Waga DB – 9 M		KASA POSNET ECR DB – 9Ż	
PIN	Opis	Opis	PIN
2	RxD	RxD	2
3	TxD	TxD	3
7	GND	GND	5
		Zworka 1	1 – 4 – 6
		Zworka 2	7 - 8