

Kabel łączący komputer z kasami POSNET BINGO, ECR,
PERFEKT, MOBILE

oraz z drukarki fiskalnymi POSNET TEMO.

Kabel wykorzystujący złącze DB – 9 od strony PC

Komputer DB – 9 żeński

PIN	Opis
2	RxD
3	TxD
5	GND
1 – 4 – 6	Zworka 1
7 – 8	Zworka 2

KASA (RJ – 12)

Opis	PIN
TxD	3
RxD	4
GND	5, 6